

Instrucciones Para Instalar

IRRIGACION DE DURAPIPE

1

Empiece con un rollo de DuraPipe, la tubería fuerte en la que confían los agricultores.



2

Para desenrollar el rollo de DuraPipe, colóquela sobre los rodillos y desenróllela.



3

Ahora haga una zanja. La zanja deberá ser por lo menos de 3 pulgadas de profundidad y 25% de diámetro de la tubería para prevenir que se enrolle. Para las vueltas en las esquinas, use por lo menos un radio de un octavo en vueltas de 90 grados. No haga vueltas de más de 70 grados.



4

En la cabeza de la bomba, desenrolle el rollo de tubería DuraPipe usando tierra para que la tubería DuraPipe se coloque suavemente en el suelo. Es muy importante que la tubería DuraPipe se soporte en la conexión de la bomba. No deje que cuelgue.



5

Empiece con la cabeza de la bomba, desenrolle 6 pies de DuraPipe y doble la pipa otra vez. Esto doblará la fuerza de la tubería a su punto de presión más alto.



6

Conecte la tubería DuraPipe a la bomba o tubería de riego y asegúrela con una abrazadera elástica o con "duct tape" (cinta adhesiva de tela gris), de la más fuerte.



7

Ahora está listo para desenrollar la tubería DuraPipe. Normalmente, una persona debe guiar la tubería DuraPipe en la zanja y con una pala echar tierra sobre la tubería DuraPipe cada 10 pies para mantenerla en su lugar. Cuando coloque la tubería DuraPipe en vueltas, deje unas cuantas pulgadas extra de tubería para que cuando se llene, no se jale en las esquinas.



8

Si necesita juntar dos piezas de tubería, necesitará un empalme. Un empalme normalmente es un pedazo o una pieza de tubería dura, un poco más pequeña del diámetro de la tubería DuraPipe que está usando. Normalmente es de 18 a 24 pulgadas de largo. Tome la parte final de la tubería DuraPipe y coloque el empalme. Abra el rollo nuevo de DuraPipe y coloque el inicio sobre el empalme y sobre el final de la otra tubería. Coloque una abrazadera alrededor de las dos tuberías y asegúrelo bien.



9

Cuando llegue al final del terreno hágale un nudo a la tubería.



10

Ahora está listo para llenar la tubería de agua. Ponga en marcha la bomba lentamente y gradualmente incremente a la máxima potencia. Conforme se vaya llenando la tubería DuraPipe, hágale unos hoyos pequeños del tamaño de un palillo según se vaya necesitando para mejorar la presión y la corriente del agua.



11

Si la cubierta de la tubería llega a estar apretada, puede hacerle los hoyos de irrigación con la herramienta para hacer hoyos disponibles en irrigaciones DuraPipe o con cualquiera de sus distribuidores.



12

También puede colocarle las puertas deslizantes con una herramienta para cortar. Las herramientas están disponibles en irrigaciones DuraPipe o con cualquiera de sus distribuidores.



¡Empiece su riego y tenga una gran temporada!



www.DuraPipeIrrigation.com

Carlos Garcia
(573) 253-6654 teléfono
carlosg@continentalproducts.com email

Continental Products
2000 West Boulevard, PO Box 760
Mexico, MO 65265